

Sisääntulo: (hälyttimen ollessa kytkettynä)

- Oven avattuasi, näppäimistöllä alkaa sisääntuloviiveen "piippaus" ja näppäimistö pyytää antamaan koodin.
- Anna **KOODI** ja paina **OK**.
Hälytin on poiskytketty.

Poistuminen:


Hälyttimen **PÄÄLLE** kytkentä, HALY ON:

- Varmista aina ennen hälyttimen päälle kytkemistä, että olet viimeinen lähtijä.
 - Paina **F1** painiketta ja anna **KOODI** ja paina **OK**.
- Näppäimistön poistumisviiveen "piippaus" alkaa, poistu ovesta.



Hälyttimen **POIS** kytkentä HALY OFF, (jos tiloista ei poistuta ja halutaan kytkeä hälytin pois päältä):

- Paina **F2** painiketta ja anna **KOODI** ja paina **OK**.
Hälytin on nyt poiskytketty.

Jos käytössäsi on  TAG (etälukutunniste) voit käyttää sitä hälyttimen ohjaukseen. Kohdistamalla TAG näppäimistön oikeaan yläkulmaan (punainen ympyrän kohta) ja pitäen siinä n. 1 sek. ajan ja ota se pois näppäimistöltä. Hälytin kytkeytyy päälle / pois, jos etälukutunnisteella on alueen käyttöoikeus.

Hälytysmuistin resetointi (nollaus) tarvittaessa:

- Paina **F3** ja anna **KOODI** ja paina **OK**.
Hälytysmuisti nollautuu normaalisti hälyttimen päälle kytkemisen yhteydessä.

Jos koodin syötössä tapahtuu virhe, paina vain OK ja aloita koodisi syöttäminen uudelleen ylhäällä mainitulla tavalla (päälle- / poiskytkentä).

Muista että koodilla/etälukutunnisteella tulee olla alueen käyttöoikeus, että saat hälyttimen päälle- /poiskytkettyä.